

# NOTICE DE MONTAGE

## N° 230213

### COMPTEUR D'ESSIEU

# Réf. 733026

## MONTAGE

Les odomètres de moyeu peuvent être montés sur un support Veeder Root ou sur le chapeau de moyeu.

La concentricité entre l'odomètre et l'essieu devra être de 1,6 mm au maximum.

## INSTALLATION

Installez votre odomètre de moyeu comme suit :

- 1) Insérer le goujon de fixation de l'odomètre dans le trou de fixation
- 2) Passer la rondelle sur le goujon puis bloquer avec le contre écrou
- 3) Le couple de serrage ne devra pas dépasser 24 à 30 Nm
- 4) Si l'installation se fait sur support Veeder Root, monter celui-ci conformément aux instructions qui l'accompagnent.
- 5) Consulter Veeder-Root pour toute application ou installation inhabituelle ou pour toute éventuelle modification de cette conception de base.

## NETTOYAGE

- Nettoyer le cristal de l'odomètre avec un détergent léger et
- de l'eau - 230213 – 11292 remplace 10050

